

C91 470мк
C92 470мк
C93 470мк
C94 470мк
C95 470мк
R106 220к
R107 220к
T4
R89 22
VD68 SF14
R90 330
VD70 LL4148
VD72 SF14
VD78
VT25 2N5401
VT24 IRG4PSH71U
VT26 2N5551
LL4148
R92 330
VD81 SF14
R91 2к
VD69 40EPF06
C72 0,022мк
C73 0,022мк
C74 0,022мк
C75 0,022мк
C76 6,8мк
C77 6,8мк
C78 6,8мк
C79 6,8мк
C80 6,8мк
VD77 КД213
VD73 КД213
VD74 КД213
VD75 КД213
VD82 КД213
VD83 КД213
T5
L9
VD71 КД213А
VD76 КД213А
VD79 КД213А
80EBU04
VD80 80EBU04
L10
R93 3к
R94 3к
R95 3к
R96 3к
T1-1
R97 51
R98 51
R99 51
VD84 80EBU04
VD86 80EBU04
C81 0,022мк
A1
Плата управления
СНПН.436414.004
X20
Цепь
№
Выв.5 Возб 1
Выв.6,9 Возб 2
Выв.10 Возб 3
Выв.5 Тр. тока 4
Выв.3 Тр. тока 5
-U питания 6
Вых полу моста 7
+U питания 8
Ср. точка 9
R100 22
VD85 SF14
R101 330
VD87 LL4148
VD88 SF14
VD89
VT28 2N5401
VT27 IRG4PSH71U
VT29 2N5551
LL4148
R103 330
VD90 SF14
R102 2к
VD91 40EPF06
C82 6,8мк
C83 6,8мк
C84 6,8мк
C85 6,8мк
C86 6,8мк
C87 0,022мк
C88 0,022мк
C89 0,022мк
C90 0,022мк
A2
Плата плавного пуска
СНПН.436415.009
X19
№
Цепь
На кнопку ВКЛ 3
Светод. АВАР. 4
ВЫХ ПИТ. 5
Термод. ВЫХ 6
R76*1 4,7
R104 4,7
R105 33
"Регулировка тока"
T1.1
"Сеть"
SA1 "Вкл."
VD92 АЛ307ГМ
VD93 АЛ307БМ
RK2 СТ14-2А-105
"Прегрев"
VD94 GBPC3510C
"Сеть~220V"
X2
X3
X4
X5